



Leer atentamente antes
de usar su telescopio.

Manual para uso
seguro de telescopio
MAXSCOPE®



www.maxscope.cl

Escanee el siguiente código QR con la cámara de su teléfono, o acceda al link de abajo, para ver instrucciones de armado



linkr.bio/maxscope

Para otras consultas escribanos a sac@maxscope.cl o mande un mensaje al Whatsapp +56 9 5137 2652

Precauciones de uso

1. Nunca mire al Sol sin un filtro adecuado.
2. Todos los artículos MAXSCOPE® poseen 1 año de garantía desde la fecha de recepción, estos términos pueden ser encontrados en la página web bajo la sección, “Términos y Condiciones”.
3. Recomendaciones generales para el uso de telescopio.

4. No exponer el telescopio innecesariamente al Sol.
5. No exponer a la lluvia.
6. Si el lente objetivo del telescopio se empaña, no secar con un paño ni pañuelo, ingresar al interior de una habitación templada y esperar a que evapore.
7. Supervisar a menores de edad en todo momento durante el uso de un telescopio.

8. Precaución con los niños pequeños, a la hora de la caída de un telescopio sobre el menor pudiendo provocar lesiones.
9. Por ningún motivo acerque fuentes de calor, estufas, parrillas, calefactores o similares al telescopio.
10. En caso de caída del telescopio y rotura del lente objetivo, no recoger los pedazos con la mano, preferir escobas y uso de guantes.

11. Niños pequeños pueden ingerir piezas pequeñas del telescopio, no se recomienda inducir vómito ya que no existen elementos venenosos en el telescopio. Acudir a un médico inmediatamente.

12. Se recomienda mantener alejadas a las mascotas del telescopio, especialmente perros y otros animales de mayor tamaño.

13. En caso de transportar el telescopio en un auto

o similar, procurar el transporte sobre una superficie plana y acolchada para evitar rayones y/o abolladuras.

14. Sobre servicios complementarios junto con la compra del telescopio.

15. Todos los telescopios MAXSCOPE® pueden ser mejorados.

16. Piezas de mejor calidad o distinta funcionalidad

pueden ser agregadas al telescopio.

17. En caso de rotura o desprendimiento de algún componente, este podrá ser reparado por personal de MAXSCOPE®.

Servicio al cliente

18. En caso de dudas, consultas, inquietudes; así como información adicional del producto, diríjase al contacto de la primera página del manual.

Ensamblado Telescopio Paso a Paso



1) Alargar cada pata del trípode para que quede a la altura deseada.



2) Aflojar la perilla que sujeta el cabezal y dejarlo libre para rotar.



3) Aflojar la perilla larga de rotación azimutal para ajustar más adelante.

Ensamblado Telescopio Paso a Paso



4) Abrir la palanca que sujeta la placa de sujeción (placa con tornillo).



5) Retirar la placa de sujeción del trípode.



6) Atornillar tornillo de 1/4" de la placa de sujeción a la barra Vixen universal.

Ensamblado Telescopio Paso a Paso



7) Anclar telescopio en diagonal, abriendo la palanca de la placa de sujeción



8) Una vez anclado el telescopio cerrar la palanca y que no se salga.



9) Con la perilla de giro (larga) se mueve y apunta al objetivo. Una vez apuntado, se cierra.

Ensamblado Telescopio Paso a Paso



10) Sacamos la tapa del enfocador y colocamos el espejo cenital por la parte metálica



11) Una vez colocado el espejo cenital, se ajustan los pernos para sujetarlo.



12) Retiramos la tapa del espejo cenital para colocar el ocular de preferencia.



Ensamblado Telescopio Paso a Paso



13) Finalmente, ajustamos el perno del ocular y comenzamos a observar por el telescopio.



Si ha comprado un Barlow, este va al espejo cenital y el ocular sobre el Barlow.



Los finderscope se regulan desde sus pernos y sirven para localizar el objetivo.

Ocular Telescopios Reflectores

Siga los pasos del 01 al 09, luego los siguientes:



Retirar la tapa de silicona del enfocador, luego coloque el ocular deseado (2" o 1.25").



Con el ocular dentro, ajuste el tornillo derecho del enfocador para dejarlo inmóvil.

 **+56 9 5137 2652**